

## Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).  
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis	Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+011,50	107,02	0,00		0+230,00	105,23	+0,06	
0+015,00	107,10	+0,03		0+235,00	105,23	+0,05	
0+020,00	107,22	+0,07		0+240,00	105,24	+0,03	
0+025,00	107,30	+0,08		0+245,00	105,24	+0,02	
0+030,00	107,37	+0,08		0+250,00	105,25	+0,00	
0+035,00	107,40	+0,11		0+251,50	105,25	0,00	
0+040,00	107,39	+0,11					
0+045,00	107,36	+0,10					
0+050,00	107,34	+0,08					
0+055,00	107,24	+0,08					
0+060,00	107,10	+0,08					
0+065,00	106,97	+0,08					
0+070,00	106,83	+0,08					
0+075,00	106,68	+0,08					
0+080,00	106,53	+0,08					
0+085,00	106,38	+0,08					
0+090,00	106,22	+0,08					
0+095,00	106,07	+0,08					
0+100,00	105,92	+0,09					
0+105,00	105,81	+0,08					
0+110,00	105,75	+0,08					
0+115,00	105,69	+0,08					
0+120,00	105,62	+0,08					
0+125,00	105,56	+0,09					
0+130,00	105,50	+0,09					
0+135,00	105,44	+0,09					
0+140,00	105,38	+0,09					
0+145,00	105,34	+0,09					
0+150,00	105,32	+0,09					
0+155,00	105,29	+0,08					
0+160,00	105,27	+0,08					
0+165,00	105,26	+0,08					
0+170,00	105,25	+0,08					
0+175,00	105,24	+0,08					
0+180,00	105,23	+0,08					
0+185,00	105,22	+0,08					
0+190,00	105,21	+0,08					
0+195,00	105,20	+0,08					
0+200,00	105,20	+0,08					
0+205,00	105,19	+0,08					
0+210,00	105,19	+0,08					
0+215,00	105,19	+0,08					
0+220,00	105,21	+0,08					
0+225,00	105,22	+0,08					