


ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

- BUDYNEK A - WYJŚCIE PRZEDSZKOLE



UWAGA!

1. Przejścia przewodów przez ściany fundamentowe lub pod fundamentami prowadzić w rurach ochronnych.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

OZNACZENIA:

K1	- pion kanalizacji sanitarnej
R	- projektowana rewizja pionów k.s.
R1, ...	- projektowana rewizja poziomów
Wp1	- projektowany wpust podłogowy

[illegible]